

## ENGLISH

### COFFEE GRINDER

#### The main parts of the coffee grinder

- Lid
- Container for coffee
- Indication for maximal level (MAX)
- On/Off button
- Housing of the coffee grinder

#### SAFE OPERATION RULES

- The coffee grinder is to be used for intended purposes only i.e. for grinding coffee beans. It is not allowed to use it for grinding cereals, salt, sugar etc.
- Before using the unit read these instructions carefully.
- Before switching on make sure that the voltage of the electric network corresponds to the operating voltage of the unit.
- It is prohibited to leave the unit plugged into the mains unattended.
- Always unplug the unit immediately after using and before cleaning.
- When unplugging, do not pull the cord, take the plug.
- Do not touch the cable plug with wet hands.
- Never allow children to use the unit as a toy.
- Be especially careful if the unit is used by children or disabled persons.
- This unit is not intended for usage by children or disabled persons. In exceptional cases a person who is responsible for safety should give them all the necessary instructions on safety measures and information about danger, which can be caused by improper usage of the unit.
- Polyethylene bags, used as packaging, can be dangerous for babies and children. To prevent stiffl keep the packaging away from babies and children. A plastic bag is not a toy.
- Periodically check the integrity of the power cord.
- Never use the unit if the power cord, the plug is damaged; if the unit malfunctions or after it fell into water. Apply to the authorized service centre for repair.
- Coffee grinder is intended for household usage only.

#### Before use

- Coffee grinder is intended for grinding coffee beans only.
- Before switching on make sure that the voltage of the electric network corresponds to the operating voltage of the unit.
- Remove the lid.
- Remove the container for coffee (2) by turning it counterclockwise.
- Wipe the container for coffee (2), the lid (1) and the housing (5) with damp cloth and then wipe them dry. Be careful when touching the sharp blades of the knives.

#### Recommendations on usage

- Coffee grinder is intended for grinding coffee beans only.
- Do not grind products with high oil content (e.g. peanuts) or too hard products (e.g. rice).
- Install the container for coffee (2) in the housing (5) of the unit aligning the clamps on the housing with the grooves on the container (2), and turn the container (2) clockwise till full latching.
- Fill the container for coffee (2) with coffee beans till the "MAX" mark (3).
- Coffee grinder capacity is about 60 grams of coffee beans.
- Close the lid (1).
- Insert the plug into the socket.
- Holding the coffee grinder, press the On/Off button (4). You can stop the grinding process at any moment by simply releasing the On/Off button (4).
- When the container (2) is loaded to the maximum capacity the recommended grinding time should be

- not more than 30 seconds. Longer grinding time does not result in finer grinding, but makes the milled coffee lose its aroma faster. The degree of fineness can be seen through the transparent lid (1).
- After you have finished grinding release the On/Off button (4).
- Unplug the unit.
- Knock at the lid (1) slightly to shake off the coffee powder that got stuck to it.
- Remove the lid (1), remove the container for coffee (2), turning it counterclockwise, and empty the grided coffee from the container (2) into a convenient storage tare.
- It is recommended to grind required amount of coffee beans immediately before preparing coffee for better taste.

#### Notes:

- It is recommended to keep coffee in air-tight containers or vacuum-packed, as oxygen in the air can have negative effect on coffee oils and spoil the aroma of brewed coffee.*
- Maximal time of continuous operation is not more than 30 seconds, with no less than 2-3 minutes interval.*

#### Clean and care

- Unplug the motor unit before cleaning.
- Remove the container for coffee (2) and wipe the internal surface of the container (2) with a damp cloth being especially careful when touching the sharp blades of the knives.
- Wipe mill housing of the coffee grinder with a damp cloth.
- For removal of dirt use soft detergents; do not use metallic brushes and abrasive detergents.
- Do not immerse the coffee grinder into water or other liquids.
- Do not put the coffee grinder into a dishwasher.
- Store the mill in a cool and dry place out of reach of children.

#### Specifications

Power supply: 220-240 V ~ 50 Hz  
Leistung: 180-220 W

*The manufacture preserves the right to change the specifications of the unit without a preliminary notification.*

#### Service life of the unit is 5 years.

#### Guarantee

Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

*This product conforms to the EMC-Requirements as laid down by the Council Directive 89/336/EEC and to the Low Voltage Regulation (73/23 EEC)*

## DEUTSCH

### KAFFEEMÜHLE

#### Grundelemente der Kaffeemühle

- Deckel der Kaffeemühle
- Kaffeebehälter
- MAX-Teilmarke
- Ein-/Ausschalttaste
- Gehäuse der Kaffeemühle

#### Sicherheitsmaßnahmen

- Nutzen Sie die Kaffeemühle nur bestimmungsgemäß, d.h. fürs Mahlen der Kaffeebohnen. Es ist nicht gestattet, Graupen, Salz und Zucker u.ä. zu mahlen.
- Nehmen Sie den Deckel der Kaffeemühle (1) ab, nehmen Sie den Kaffeebehälter (2) ab, indem Sie ihn entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, schütten Sie den gemahlenen Kaffee aus dem Kaffeebehälter (2) in den geeigneten Behälter.
- Um besten Geschmack zu erreichen, mahlen Sie die notwendige Menge der Kaffeebohnen direkt vor dem Kaffeekochen.
- Anmerkungen:**
  - Es wird empfohlen, den Kaffee in dicht geschlossenen Büchsen oder luftleeren Verpackungen aufzubewahren, weil Sauerstoff, den die Luft enthält, einen negativen Einfluss auf die Kaffeebohnenle hat und das Aroma des fertigen Getränkes verschlechtert.
  - Höchst zulässige Zeit für den ununterbrochenen Betrieb der Kaffeemühle beträgt maximal 30 Minuten mit einer mindestens 2-3 Minuten langen Pause.
- Dieses Gerät darf von Kindern und behinderten Personen nicht genutzt werden. In Ausnahmefällen soll die Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, entsprechende verständliche Anweisungen über die sichere Nutzung des Geräts und über die Gefahren geben, die bei seiner falschen Nutzung entstehen können.
- Plastiktaschen, die als Verpackung genutzt werden können, gefährlich sein. Um das Erstickten zu vermeiden, halten Sie die Verpackung von Säuglingen und kleinen Kindern fern. Die Plastiktasche ist kein Spielzeug.
- Prüfen Sie von Zeit zu Zeit das Netzkabel des Geräts.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät zu nutzen, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist, wenn Störungen auftreten und wenn es heruntergefallen ist. Bitte wenden Sie sich an einen autorisierten (bevollmächtigten) Kundendienst, falls Probleme mit dem Gerät auftreten.
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt geeignet.

- Reinigen und Wartung**
  - Schalten Sie die Kaffeemühle vor der Reinigung vom Stromnetz ab.
  - Nehmen Sie den Kaffeebehälter (2) ab und wischen Sie die Innenseite des Kaffeebehälters (2) mit einem feuchten Tuch ab, seien Sie vorsichtig bei der Berührung mit scharfen Rändern der Messer.
  - Wischen Sie das Gehäuse der Kaffeemühle mit einem feuchten Tuch ab.
  - Um die Verschmutzungen zu entfernen, benutzen Sie milde Reinigungsmittel, benutzen Sie keine Metalbürsten oder Schleifreinigungsmittel.
  - Tauchen Sie nie das Gerät im Wasser oder andere Flüssigkeiten.
  - Reinigen Sie die Kaffeemühle nicht im Geschirrspüler.
  - Bewahren Sie das Gerät in einem trockenen und für Kinder unzugänglichem Ort auf.

#### Technische Eigenschaften

Stromversorgung: 220-240 V ~ 50 Hz  
Leistung: 180-220 W

*Der Hersteller behält sich das Recht vor, Veränderungen in der Konstruktion des Geräts ohne vorzeitige Benachrichtigung vorzunehmen.*

*Nutzungsdauer des Geräts beträgt mindestens 5 Jahre.*

#### Gewährleistung

Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung kann man beim Dealer, der diese Geräte verkauft hat, bekommen. Bei beliebiger Anspruchserhebung soll man während der Laufzeit der vorliegenden Gewährleistung den Check oder die Quittung über den Ankauf vorzulegen.

*Das vorliegende Produkt entspricht den Forderungen der elektromagnetischen Verträglichkeit, die in 89/336/EWG -Richtlinie des Rates und den Vorschriften 73/23/EWG über die Niederspannungsgeräte vorgesehen sind.*

#### Empfehlungen zur Nutzung der Kaffeemühle

- Kaffeemühle ist nur fürs Mahlen der Kaffeebohnen geeignet.
- Es ist nicht gestattet, Nahrungsmittel mit einem hohen Ölgehalt (z.B. Erdnüsse) oder zu harte Nahrungsmittel (z.B. Reis) zu mahlen.
- Stellen Sie den Kaffeebehälter (2) aufs Gehäuse des Geräts (5), indem Sie die Versprünge mit den Aussparungen am Kaffeebehälter (2) zusammenführen, und drehen Sie ihn (2) im Uhrzeigersinn bis zum Einrasten.
- Füllen Sie den Kaffeebehälter (2) mit Kaffeebohnen bis zum maximalen Füllstand „MAX“ (3) auf.
- Fassungsvermögen der Kaffeemühle – etwa 60 Gramm Kaffeebohnen
- Schließen Sie den Deckel (1).
- Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in die Steckdose.
- Halten Sie die Kaffeemühle, drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste (4), bei der Notwendigkeit kann das Mahlen der Kaffeebohnen jederzeit unterbrochen werden, lassen Sie indem die Ein-/Ausschalttaste (4).
- Bei der maximalen Ladung des Kaffeebehälters (2) ist das empfoh-

## РУССКИЙ

### КОФЕМОЛКА

#### Основные элементы кофемолки

- Крышка кофемолки
- Емкость для кофе
- Отметка максимального уровня (MAX)
- Клавиша включения кофемолки
- Корпус кофемолки

#### Правила

#### использования

- Кофемолку следует использовать только по прямому назначению, т.е. для перемалывания кофейных зерен. Запрещается перемалывать крупы, соль, сахар и т.п.
- Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
- Перед включением убедитесь, что напряжение в электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства.
- Никогда не оставляйте устройство, включенное в сеть, без присмотра.
- Всегда отключайте устройство от сети после использования, а также перед чисткой.
- Вынимая вилку сетевого шнура из розетки, не тяните за шнур, а держитесь за вилку.
- Не беритесь за вилку сетевого шнура мокрыми руками.
- Не разрешайте детям использовать кофемолку в качестве игрушки.
- Будьте особенно внимательны, когда устройство используется рядом с детьми или людьми с ограниченными возможностями.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми и людьми с ограниченными возможностями. В исключительных случаях, отвечающие за безопасность, должно дать соответствующую и понятную инструкцию о безопасном использовании устройства и тех опасностях, которые могут возникнуть при его неправильном использовании.
- Полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковок, могут представлять опасность для детей. Чтобы предотвратить беду, держите упаковку подальше от младенцев и детей. Пакет – не игрушка.
- Периодически проверяйте состояние изоляции сетевого шнура.
- Запрещается использовать устройство при повреждении сетевой вилки или шнура, если она работает с перебоями, а также после его падения. По всем вопросам ремонта обращайтесь в авторизованный (уполномоченный) сервисный центр.
- Кофемолка предназначена только для домашнего использования.

#### Перед использованием

- Извлеките кофемолку из упаковки.
- Перед включением убедитесь, что напряжение в электрической сети соответствует рабочему напряжению кофемолки.
- Снимите крышку.
- Снимите емкость для кофе (2), повернув её против часовой стрелки.
- Протрите емкость для кофе (2), соблюдая осторожность при прикосновении к острым кромкам ножей, крышку (1) и корпус (5) влажной тканью, а затем вытрите насухо.
- Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.
- Придерживая кофемолку, нажимите и удерживайте клавишу включения (4), при необходимости процесс измельчения зерен кофе можно остановить в любой момент, отпустив клавишу включения (4).
- При максимальной загрузке емкости (2) рекомендуемое время помолы должно составлять не более 30 секунд. Более длительное время помолы не приводит к лучше-му измельчению, а молотый кофе быстрее теряет аромат. Степень помола можно наблюдать через прозрачную крышку (1).
- По завершении помолы кофейных зерен клавишу (4) следует отпустить.
- Отключите устройство от электросети.
- Слегка постучите по крышке (1), чтобы осыпался прилипший к ней порошок кофе.
- Снимите крышку кофемолки (1), снимите емкость для кофе (2), повернув её против часовой стрелки, пересыпьте молотый кофе из емкости (2) в подходящую тару.
- Для получения наилучшего вкуса готового напитка рекомендуется перемалывать требуемое количество кофейных зерен непосредственно перед варкой кофе.

#### Примечания:

- Рекомендуется хранить кофе в плотно закрытых банках или в вакуумной упаковке, так как кислород, содержащийся в воздухе, оказывает негативное влияние на кофейные масла и ухудшает аромат готового напитка.
  - Максимально допустимое время работы кофемолки – не более 30 секунд, с обязательным перерывом не менее 2-3 минут.
- Чистка и уход**
- Перед чисткой кофемолку следует отключить от сети.
  - Снимите емкость для кофе (2) и протрите внутреннюю поверхность емкости (2) влажной тканью, соблюдая осторожность при прикосновении к острым кромкам ножей.
  - Протрите корпус кофемолки влажной тканью.
  - Для удаления загрязнений используйте мягкие чистящие средства, не пользуйтесь металлическими щетками и абразивными моющими средствами.
  - Не погружайте кофемолку в воду или другие жидкости.
  - Не помещайте кофемолку в посудомоечную машину.
  - Храните кофемолку в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

#### Спецификация

Электропитание: 220-240 В ~ 50 Гц  
Мощность: 180-220 Вт

*Производитель оставляет за собой право изменять характеристики устройств без предварительного уведомления*

#### Срок службы кофемолки 5 лет

**PC** **ME 61** Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, Австрия  
Нойбауэртель 38/7А, 1070 Вена, Австрия  
Сделано в Китае

#### Рекомендации по использованию

- Кофемолка предназначена только для измельчения кофе в зернах.
- Запрещается измельчать продукты с высоким содержанием масла (например, арахис) или слишком твердые (например, рис).
- Установите емкость для кофе (2) на корпус устройства (5), совместив выступы на корпусе с углублениями на емкости (2), поверните емкость (2) по часовой стрелке для фиксации.
- Наполните емкость (2) кофейными зернами до максимальной отметки (MAX) (3).
- Вместимость кофемолки – около 60 граммов кофейных зерен.
- Закройте крышку (1).

## ҚАЗАҚ

### КОФЕТАРТҚЫШ

#### Кофетартқыштың негізгі элементтері

- Кофетартқыш қақпағы
- Кофеге арналған ыдыс
- Максималды деңгей белгісі (MAX)
- Кофетартқышты іске қосу батырмасы
- Кофетартқыш корпусы

#### Қауіпсіз пайдалану ережелері

- Кофетартқышты оның тікелей міндеті бойынша ғана, яғни кофе дөңдерін ұсату үшін пайдалану керек. Жармаларды, тұзды, қантты және т.с.с.-ларды тартуға тыйым салынады.
- Құрылғыны пайдалану алдында нұсқаулықты зейін қойып шығыңыз.
- Іске қосу алдында, электр желісінің кернеуі құрылғының жұмыс кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Ешқашан жұмыс істеп тұрған аспапты қараусыз қалдырмаңыз.
- Әрқашан пайдаланып болғаннан кейін және тазалау алдында аспапты желіден ажыратыңыз.
- Желілік бауды ажырату үшін тікелей айыр тетіктен ұстаңыз, баудан тартпаңыз.
- Желілік баудың айыр тетігін сулы қолмен ұстамаңыз.
- Балаларғы кофетартқышты ойыншық ретінде пайдалануға рұқсат етпеңіз.
- Аспапты балалар немесе мүмкіндігі шектелуі тұрғалар пайдаланған кезде аса назар болыңыз.
- Берілген құрылғы балаларға немесе мүмкіндіктері шектелуі адамдарға пайдалануға арналмаған. Ерекше жағдайларда, олардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлға, құрылғыны қауіпсіз пайдалану және оны дұрыс пайдаланбаған кезде пайда бола алатын қауіптер туралы сәйкес және түсінікті нұсқаулықтар беруі керек.

- Орау ретінде пайдаланылатын полиэтилен қаптар, қауіп төндіруі мүмкін. Тұншығуға жол бермеу үшін орауды сөбілер мен балалардан алышқ ұстаңыз. Қап – ойыншық емес.
- Баудың тұтастығын мезгілімен тексеріп тұрыңыз.
- Желілік айыр тетіктің немесе баудың білуіні кезінде, егер ол іркіліспен істенгенде немесе суға түскеннен кейін қайта пайлануға тыйым салынады. Барлық жөндеу сұрақтары бойынша туындылас (өкілетті) қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Кофетартқыш үйде пайдалануға ғана арналған.

#### Пайдалану алдында

- Кофетартқышты ораудан шығарыңыз.
- Іске қосу алдында, электр желісінің кернеуі құрылғының жұмыс кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Қақпақты ашыңыз.
- Кофеге арналған ыдысты (2) сағат тіліне қарсы бұрап, оны шешіңіз.
- Пышақтардың өткір шеттерінен абай болып, кофеге арналған ыдысты (2), қақпақты (1) және корпусы (5) ылғалды матамен сүртіңіз, ал кейін құратып сүртіңіз.

#### Пайдалану бойынша ұсыныстар

- Кофетартқыш кофе дөңдерін ұсату үшін арналған.
- Құрамында майы көп (мысалы, арахис) немесе тым қатты (мысалы, күріш) тағамдарды ұсатуға тыйым салынады.
- Корпустағы шығыңқыларды ыдыстағы (2) ойықтармен сәйкестендіріп, кофеге арналған ыдысты (2) құрылғы корпусына (5) орнатыңыз, ыдысты (2) бекіту үшін сағат тілі бойынша бұраңыз.
- Ыдысқа (2) кофе дөңдерін максималды белгіге дейін (MAX) (3) тоқтырыңыз.
- Кофетартқыш сыйымдылығы – кофе дөңдерінің шамамен 60 граммы.
- Қақпақты (1) жабыңыз.
- Желілік айыртетікті ашалайқа салыңыз.
- Кофетартқышты ұстап, іске қосу батырмасын (4) басып ұстап тұрыңыз, қажет болғанда іске қосу батырмасын (4) жіберіп, кофе дөңдерін ұсату процесін көз-келген мезетте тоқтатуға болады.
- Ыдысты (2) максималды жүктеген кезде ұсынылатын ұнтақтау уақыты 30 секундтан аспауы керек. Одан ұзақ ұнтақтау уақыты анағұрлым жақсы

- ұсатуға әкелмейді, ал тартылған кофе хош иісін тез жоғалтады. Ұнтақтау дөрежесін Мелдір қақпақ (1) арқылы бақылауға болады.
- Кофе дөңдерін тартуды аяқтағаннан кейін перені (4) жіберу қажет.
- Құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.
- Қақпаққа (1) жабысқан кофе ұнтағы тусу үшін, оны сәл ұрыңыз.
- Кофетартқыш қақпағын (1) ашыңыз, кофеге арналған ыдысты (2) сағат тіліне қарсы бұрап, оны шешіңіз, тартылған кофені ыдыстан (2) сәйкес ыдысқа төгіңіз.
- Сусынның ең жақсы дөміне қол жеткізу үшін кофе дөңдерінің қажет көлемін тікелей қайнату алдында ұнтақтау ұсынылады.

#### Ескертулер:

- Кофеге тигызы жабылған банкарларда немесе вакуумды қаптарда сақтаңыз, себебі ауадағы оттемі кофе майларына теріс әсерін тигізіп, хош иісін нашарлатады.
- Кофетартқыштың максималды жұмыс істеу уақыты – 30 секундтан артық емес, міндетті 2-3 минуттық үзіліспен.

#### Тазалануы және күтімі

- Тазалау алдында кофетартқышты желіден ажырату керек.
- Кофеге арналған ыдысты (2) шешіңіз және пышақтардың өткір шеттерінен абай болып, ыдыстың (2) ішкі бетін дымқыл матамен сүртіңіз.
- Кофетартқыш корпусын дымқыл матамен сүртіңіз.
- Ластануларды жою үшін жұмсақ тазалағыш заттарды пайдаланыңыз, металл пышақтар мен қажыштарды пайдаланбаңыз.
- Кофетартқышты суға немесе басқа сұйықтықтарға матырмаңыз.
- Кофетартқышты құрғақ салқын, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

#### Санаптары

Электрқорекі: 220-240 В ~ 50 Гц  
Қуаты: 180-220 Вт

Өндiруiшi құрылғының сипаттамаларын алдын-ала ескертусіз өзгерту құқығын сақтаиды

*Кофетартқыштың қызмет ету мерзiмi - 5 жылдан кем емес*

#### Гарантиялық мiндеттiлiгi

Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан бөлшектер дiлерден тек сатып алынған адамға ғана берiледi. Осы гарантиялық мiндеттiлiгiндегi шағымдағалар жағдайда төлеген чек немесе квитанциясын көрсетуi қажет.

**CE** Бұл тауар ЕМС – жағдайларға сәйкес келедi негiзгi Мiндеттемелер 89/336/ЕЭС Директиваның ережелерiне енгiзiлген Төменгi Ережелердiң Реттелуi (73/23 EEC)

## ROMÂNĂ/ Moldovenească

### RĂȘNIȚĂ DE CAFEA

#### Elementele principale ale rășniței de cafea

- Capac rășnița
- Vas pentru cafea
- Indicator nivel maxim (MAX)
- Buton pornire rășnița
- Corp rășnița

#### Măsurî de securitate

- Utilizați rășnița de cafea doar în scopurile menționate în instrucțiuni și anume pentru măcinarea boabelor de cafea. Nu măcinați crupe, sare, zahăr etc.
- Țițiți cu atenție instrucțiunea înainte de utilizarea aparatului.
- Înainte de conectare, asigurați-vă că tensiunea în rețeaua electrică corespunde cu tensiunea de lucru a aparatului.
- Nu lăsați niciodată aparatul conectat fără supraveghere.
- Deconectați aparatul de la rețea după utilizare sau înainte de curățare.
- Nu scoateți fișa din priză trăgând de cablul de alimentare.
- Nu atingeți fișa cablului de alimentare cu mâinile ude.
- Este necesară o atență supraveghe-re atunci când aparatul este folosit în preajma copiilor sau persoanelor cu dezaabilități.
- Acest aparat nu este destinat pentru folosire de către copii sau persoane cu dezaabilități. În cazul excepționa-le persoana responsabilă de siguranța lor trebuie să le dea instrucțiuni corespunzătoare și clare cu privire la folosi-re sigură a aparatului și despre riscu-rile care pot apărea în caz de folosire inadecvată.
- Pungile de polietilenă folosite pentru ambalarea produsului pot prezenta pericole pentru copii. Pentru a preve-ni o nenorocire țiineți ambalajele depar-te de sugari și copii. Punga nu este o jucărie.
- Verificați periodic integritatea cablului de alimentare.
- Nu folosiți aparatul dacă este deterio-rată fișa sau cablul de alimentare, dacă acesta funcționează neregulat, sau dacă a căzut. Pentru reparați ape-lați la un centru service autorizat.
- Rășnița de cafea este destinată numai pentru uz casnic.

#### Înainte de prima utilizare

- Scoateți rășnița de cafea din ambalaj.
- Înainte de conectare, asigurați-vă că tensiunea în rețeaua electrică corespunde cu tensiunea de lucru a aparatu-lui.
- Scoateți capacul.
- Detaliați rășnița pentru cafea (2) rotindu-l în sens contrar acelor de ceasornic.
- Ștergeți vasul pentru cafea (2), având grijă la atingerea muchiilor ascuțite ale cutiilor, capacul (1) și corpul (5) cu o cârpă umedă, după care ștergeți cu o cârpă uscată.

#### Recomandări privind utilizarea

- Rășnița de cafea este destinată numai pentru măcinarea boabelor de cafea.
- Nu măcinați alimente cu conținut mare de ulei (de exemplu arahidele) sau prea dure (de exemplu orezul).
- Instalați vasul pentru cafea (2) pe cor-pul aparatului (5), alinind ieșiturile de pe corp cu adănciturile de pe vas (2), rotiți vasul (2) în sensul acelor de cea-sornic pentru fixare.
- Umpleți vasul (2) cu boabe de cafea până la nivelul maxim (MAX) (3).
- Capacitatea rășniței de cafea – circa 60 grame de boabe de cafea.
- Închideți capacul (1).
- Introduceți fișa cablului de alimentare în priză.
- Sprijiniind rășnița apăsați și mențineți apăsat butonul pornire (4), în caz de necesitate puteți opri în orice moment procesul de măcinare a boabelor de cafea eliberând butonul pornire (4).
- În caz de încălzare maximă a vasului (2) timpul de măcinare recomandat tre-buie să constituie cel mult 30 de secun-de. Mărinrea timpului de măcinare nu duce la un rezultat mai bun, iar cafeaua obținută în așa mod își pierde mai repe-de aroma. Gradul de măcinare poate fi urmărit prin capacul transparent (1).
- După măcinarea boabelor de cafea eli-berați butonul (4).

- Deconectați aparatul de la rețea.
- Bateți ușor pe capac (1) pentru ca pra-ful de cafea lipit pe acesta să se scu-ture.
- Scoateți capacul rășniței de cafea (1), scoateți vasul pentru cafea (2), rotindu-l în sens contrar acelor de ceasornic, turnați cafeaua măcinată din vas (2) într-o țară potrivită.
- Pentru a obține un gust excelent al bău-turii se recomandă măcinarea cantității necesare de boabe de cafea nemilcويت înainte de fierbere.

*Remarci:*

- Se recomandă să păstrați cafeaua măcinată în borcane bine închise sau ambalaje cu vacuum, pentru că oxigen-ul din aer influențează în mod negativ uleiurile cafelei și modifică aroma bău-turii preparate.

*Durata maximă de funcționare a rășni-ței de cafea nu trebuie să depășească 30 de secunde, după care este nece-sară o pauză de cel puțin 2-3 minute.*

#### Curățirea și întreținerea

- Deconectați aparatul de la rețea înain-te de curățare.
- Scoateți vasul pentru cafea (2) și șter-geți partea interioară a vasului (2) cu o cârpă umedă având grijă la atingerea muchiilor ascuțite ale cutiilor.
- Ștergeți corpul rășniței de cafea cu o cârpă uscată.
- Pentru a îndepărta murdăria folo-siți detergenți delicaiți, nu folosiți peri-i metalice sau agenți de curățare abra-zivi.
- Nu scufundați rășnița de cafea în apă sau în alte lichide.
- Nu spălați rășnița de cafea în mașina de spălat vase.
- Păstrați rășnița de cafea la un loc uscat și răcoros, inaccesibil pentru copii.

**Specificări**  
Alimentare: 220-240 V ~ 50 Hz  
Putere: 180-220 W

*Producătorul își rezervă dreptul să modifice caracteristicile aparatelor fără preaviz*

*Durata de funcționare a aparatului este de minim 5 ani*

#### Garanție



VT-1547 SR

Coffee grinder

Кофемолка

## Инструкция по эксплуатации

<b>GB</b>	Manual instruction	2
<b>DE</b>	Die betriebsanweisung	3
<b>RUS</b>	Инструкция по эксплуатации	4
<b>KZ</b>	Пайдалану нұсқасы	5
<b>ROMD</b>	Înstrucțiune de exploatare	6
<b>CZ</b>	Návod k použití	7
<b>UA</b>	Інструкція з експлуатації	8
<b>BEL</b>	Інструкція па эксплуатацыі	9
<b>UZ</b>	Foydalanish qoidalari	10

www.vitek.ru

**GB**  
A production date of the item is indicated in the serial number on the technical data plate. A serial number is an eleven-unit number, with the first four figures indicating the production date. For example, serial number 06060xxxxxx means that the item was manufactured in June (the sixth month) 2006.

**DE**  
Das Produktionsdatum ist in der Seriennummer auf dem Schild mit technischen Eigenschaften dargestellt. Die Seriennummer stellt eine elfstellige Zahl dar, die ersten vier Zahlen bedeuten dabei das Produktionsdatum. Zum Beispiel bedeutet die Seriennummer 0606xxxxxx, dass die Ware im Juni (der sechste Monat) 2006 hergestellt wurde.

**RUS**  
Дата производства изделия указана в серийном номере на табличке с техническими данными. Серийный номер представляет собой одиннадцатизначное число, первые четыре цифры которого обозначают дату производства. Например, серийный номер 06060xxxxxx означает, что изделие было произведено в июне (шестой месяц) 2006 года.

**KZ**  
Бұйымның шығарылған мерзімі техникалық деректері бар кестедегі сериялық нөмірде көрсетілген. Сериялық нөмір он бір саннан тұрады, оның бірінші төрт саны шығару мерзімін білдіреді. Мысалы, сериялық нөмір 06060xxxxxx болса, бұл бұйым 2006 жылдың маусым айында (ағылшын ай) жасалғанын білдіреді.

**RO/MD**  
Data fabricării este indicată în numărul de serie pe tabelul cu datele tehnice. Numărul de serie reprezintă un număr din unsprezece cifre, primele patru cifre indicând data fabricării. De exemplu, dacă numărul de serie este 06060xxxxxx, înseamnă că produsul dat a fost fabricat în iunie (luna a șasea) 2006.

**CZ**  
Datum výroby spotřebiče je uveden v sériovém čísle na výrobní štítku s technickými údaji. Sériové číslo je jedenáctimístní číslo, z nichž první čtyři číslice znamenají datum výroby. Například sériové číslo 06060xxxxxx znamená, že spotřebič byl vyroben v červnu (šestý měsíc) roku 2006.

**UA**  
Дата виробництва виробу вказана в серійному номері на табличці з технічними даними. Серійний номер представляє собою одиннадцатизначне число, перші чотири цифри якого означають дату виробництва. Наприклад, серійний номер 06060xxxxxx означає, що виріб був виготовлений в червні (шостий місяць) 2006 року.

**BEL**  
Дата вытворчасці вырабу паказана ў серыйным нумары на таблічцы з тэхнічнымі дадзенымі. Серыйны нумар прадстаўляе сабою адзначацатае число, першыя чатыры лібы якога абазначаюць дату вытворчасці. Напрыклад, серыйны нумар 06060xxxxxx азначае, што выраб быў зроблен ў чэрвені (шосты месяц) 2006 года.

**UZ**  
Mahsulot ishlab chiqarilgan muddat texnik xususiyatlari yozilgan yorliqdagi seriya raqamida ko'rsatilgan. Seriya raqami o'n bitta raqamdan iborat bo'ladi, birinchi to'rtta son ishlab chiqarilgan sanani bildiradi. Misol uchun, seriya raqami 06060xxxxxx bo'lsa, mahsulot iyun (oltinchi oy) 2006 yili ishlab chiqarilgan bo'ladi.



© ООО ГОЛДЕР-ЭЛЕКТРОНИКС, 2012

© GOLDER-ELECTRONICS LLC, 2012



#### ЎЗБЕК

**QAHVA MAYDALAGICH**

**Qahva maydalagichning asosiy qismlari**

- Qahva maydalagich qopqog'i
- Qahva idish
- Eng ko'p miqdorini ko'rsatish chizig'i (MAX)
- Qahva maydalagichni ishlatish tugmasi
- Qahva maydalagich korpusi

**Havfsiz ishlatish qoidalari**

- Qahva maydalagichni faqat bevosita maqsadiga qarab, ya'ni faqat qahva donini maydalashga ishlatish kerak. Yorma, tuz, shakar va boshqa hokozo mahsulotni maydalash ta'qilnadi.
- Jihozni ishlatishdan oldin qo'lmanasini diqat bilan o'qib chiqing.
- Ishlatishdan oldin jihoz ishlaydigan quvvat tarmoqdagi elektr quvvatiga to'g'ri kelishini tekshirib ko'ring.
- Hech qachon ishlayotgan jihazni qarovsiz qoldirmang.
- Ishlatib bo'lgandan keyin, tozalashtan oldin jihazni albatta elektron ajratib qo'ying.
- Elektr vilkasini rozetkadan chiqarganda shnuridan emas, vilkasidan ushlab torting.
- Elektr vilkasini xo'l qo'l bilan ushlamang.
- Bolalar qahva maydalagichni o'yinchoq qilib o'yinashlariga ruxsat bermang.
- Jihoz bolalar yoki imkoniyati cheklangan insonlar yaqinida ishlatlilayotgada ayniqsa ehtiyot bo'ling.
- Jihoz bolalar va imkoniyati cheklangan insonlarning ishlatishi uchun mo'ljallanmagan. Juda zarur bo'lganda ularning xavfsizligi uchun javob beradigan shaxs jihazni xavfsiz ishlatish qoidalarini to'liq va tushunarli qilib o'rgatishi va u noto'g'ri ishlatilganda qanday xavf bo'lishi mumkinligini tushuntirishi kerak.
- Jihaz bolalar va imkoniyati cheklangan insonlarning ishlatliladigan polietilen o'ramlar bolalar uchun xavfli bo'lishi mumkin. Biror falokat bo'lmasligi uchun o'ramlarni bolalar va go'daklarning oldidan uzoqoqroqqa qo'ying. Paket o'yinchoq emas.
- Elektr shnuri izolyasiyasini vaqti-vaqti bilan tekshirib turing.
- Elektr vilkasi, shnuri shikastlangan, bir ishlab bir ishlamayotgan, tushib ketgan jihazni ishlatish ta'qilnadi. Ta'mirlatish uchun vakolatli xizmat markaziga olib boring.
- Qahva maydalagich faqat uyda ishlatishga mo'ljallangan.

**Xususiyatlari**  
Ishlaydigan elektr quvvati: 220-240 V ~ 50 Hz  
Quvvati: 180-220 W

*Ishlab chiqaruvchi oldindan xabar bermay jihaz xususiyatlarini o'zgartirish huquqini saqlab qoladi.*

**Qahva maydalagichning ishlash muddati kamida 5 yil**

**Kafolat shartlari**

Ushbu jihazga kafolat berish masalasida huddiy diler yoki ushbu jihaz xarid qinigan kompaniyaga murojaat qiling. Kassa cheki yoki xaridni tasdiqlaydigan boshqa bir moliyaviy hujjat kafolat xizmatini berish sharti hisoblanadi.

**Ishlatishdan oldin**

- Qahva maydalagichni qutisidan oling.
- Ishlatishdan oldin qahva maydalagich ishlaydigan quvvat tarmoqdagi elektr quvvatiga to'g'ri kelishini tekshirib ko'ring.
- Qopqog'ini oching.
- Soat miliga tekksari burab qahva idishini (2) oling.
- Pichog'i tig'iga tegib ketishdan ehtiyot bo'lib qahva idishni (2), korpusini (2) nam mato bilan arting, keyin quruq mato bilan artib oling.

**Ishlatish borasidagi tavsiyalar**

- Qahva maydalagich faqat qahva donini maydalashga mo'ljallangan.
- Moyi ko'p bo'ladigan (misol uchun, eryleng'oq) yoki juda qattiq mahsulotlarni (misol uchun, guruch) maydalash ta'qilnadi.
- Korpusidagi chiqib turgan joyni idishdagi (2) chuqur joyga to'g'rilab qahva idishni (2) jihaz korpusiga (5) qo'ying, mahkamlash uchun idishni (2) soat mili tomonga aylantiring.
- Eng ko'p belgisiga (MAX) (3) yetgencha idishiga (2) qahva doni soling.
- Qahva maydalagichga taxminan 60 gramm qahva doni sig'adi.
- Qopqog'ini (1) yoping.
- Elektr vilkasini rozetkaga ulang.
- Qahva mayalagichni ushlab turib ishlatish tugmasini (4) bosing, agar kerak bo'lsa ishlatishi tugmasini (4) qo'yib yuborib xohlagan vaqtga qahva maydalagichni o'chirish mumkin.
- Idishi (2) to'la bo'lsa tavsiya etiladigan maydalash vaqti 30 sekunddan oshmasligi kerak. Undan ko'p maydalansa qahva maydaroq bo'lmaydi, mazasi tez ketadi. Qahva maydalanayotganini shaffof qopqog'idan (1) ko'rib turish mumkin.
- Qahva doni maydalaniganidan keyin tugmani (4) qo'yib yuboring.
- Jihazni elektrdan ajratib qo'ying.

#### БЕЛАРУСКИ

**КАВАМОЛКА**

**Асноўныя элементы кавамолкі**

- Вечка кавамолкі
- Ёмістась для кавы
- Адзнака максымальнага ўзроўня (MAX)
- Клявіш уключэння кавамолкі
- Корпус кавамолкі

**Правілы беспечнага выкарыстання**

- Кавамолку варта выкарыстоўваць толькі па прамым прызначэнні, г.зн. для перамолавання кававых зерняў. Забараняецца перамолаваць крупы, соль, цукар і да т.п.
- Перад выкарыстаннем прылады ўважліва азнаёміцеся з інструкцыяй.
- Перад уключэннем пераканайцеся, што напруга ў электрычнай сетцы адпавядае працоўнай напрузе прылады.
- Ніколі не пакідайце прыладу, якая ўключана ў сетку, без нагляду.
- Заўсёды адключайце прыладу ад сеткі пасля выкарыстання, а таксама перад чысткай.
- Вымаючы вілку сеткавага шнура з разеткі, не цягніце за шнур, а трывалячы за вілку.
- Не барыцеся за вілку сеткавага шнура мокрывмі рукамі.
- Не дэзаваляйце дзеям выкарыстоўваць кавамолку ў якасці цацкі.
- Будзьце асабліва ўважлівыя, калі прылада выкарыстоўваецца побач з дзецымі ці людзьмі з абмежаванымі магчымасцямі.
- Дадзеная прылада не прызначана для выкарыстання дзецымі і людзьмі з абмежаванымі магчымасцямі. У выплччых выпадках асоба, якая адказвае за бяспеку, павінна даць адпаведныя і зразумелыя інструкцыі прабеспечнае выкарыстанне прылады і тых небяспехах, якія могуць узнікаць пры не няправільным выкарыстанні.
- Паліэтыленавыя пакеты, якія выкарыстоўваюцца ў якасці пакавання, могуць уяўляць небяспеку для дзяцей. Каб прадухіліць бяду, трываляце пакаванне далей ад немаўлятаў і дзяцей. Пакет - не цацка.
- Перыядычна правярайце стан ізаляцыі сеткавага шнура.
- Забараняецца выкарыстоўваць прыладу пры пашкоджанні сеткавай вілкі ці шнура, калі яна працуе з перабоямі, а таксама пасля не падзення. Па ўсіх пытаннях рамонту звяртайцеся ў аўтарызаваны (упаўнаважаны) сэрвісны цэнтр.
- Кавамолка прызначана толькі для хатняга выкарыстання.

**Чыстка і догляд**

- Перад чыстай кавамолку варта адключыць ад сеткі.
- Зніміце ёмістасць для кавы (2) і пратрыце ўнутраную паверхню ёмістасці (2) вільготнай тканінай, выконваючы асцярожнасць пры дакрананні да вострых беражоў нажоў.
- Пратрыце корпус кавамолкі вільготнай тканінай.
- Для выдалення забруджванняў выкарыстоўвайце мяккія чысцячыя сродкі, не карыстаючыся металічнымі шчоткамі і абразіўнымі мыйнымі сродкамі.
- Не апускайце кавамолку ў ваду ці іншыя вадкасці.
- Не змяшчайце кавамолку ў посудамыйную машыну.
- Захоўвайце кавамолку ў сухім прахалодным месцы, недаступным для дзяцей.

**Спецыфікацыя**  
Электрасілкаванне: 220-240 В ~ 50 Гц  
Магутнасць: 180-220 Вт

*Вытворца пакідае за сабой права змяняць характарыстыкі прылад без папярэдняга апавяшчэння*

**Тэрмін службы кавамолкі - не меней за 5 гадоў**

**Гарантыя**

Падабраўнае апісанне умоў гарантыйнага абслугоўвання могуць быць атрыманы ў таго дылера, у якога была набыта тэхніка.
Пры звароце за гарантыйным абслугоўваннем абавязкова павінна быць прад'яўлена купчая альбо квітанцыя аб аплаце.

*Дадзены выбар адпавядае патрабаванням ЕМС, якія выказаны ў дырэктыве ЕС 89/336/ЕЕС, і палажэнням закона аб прытрымліванні напружання (73/23 ЕС)*

**Рэкамендацыі па выкарыстанні**

- Кавамолка прызначана толькі для драбнення каў ў зернях.
- Забараняецца здрабняць прадукты з высокім утрыманнем масла (напрыклад, арахіс) ці занадта цвёрдыя (напрыклад, рыс).
- Усталяюйце ёмістасць для кавы (2) на корпус прылады (5), сумясіцуюшы выступы на корпусе з паглыбленнямі на ёмістасці (2), павяраўце ёмістасці (2) па гадзінніковай стрэлцы для фіксацыі.
- Напоўняйце ёмістасць (2) кававымі зернямі да максімальнай адзнакі (MAX) (3).
- Ёмістасць кавамолкі - каля 60 грамаў кававых зерняў.
- Зачыніце вечка (1).
- Устаўце вілку сеткавага шнура ў разетку.
- Прытрымаваючы кавамолку, націскайце ўтрымліваюце клявіш уключэння (4), пры неабходнасці працэс драбнення зерняў кавы можна спыніць у любы момант, адпусціўшы клявіш уключэння (4).
- Пры максімальнай загрузцы ёмістасці (2) рэкамендуемы час памолу павінен складаць не больш за 30 секунд. Больш працягла час памолу не прыводзіць да лепшага драбнення, а мولاتая кава хутчэй губляе водар.

#### УКРАЇНЬСЬКА

**КАВОМОЛКА**

**Осно́вні елементи кавомолки**

- Кришка кавомолки
- Ємність для кави
- Відмітка максимального рівня (MAX)
- Кнопка живлення кавомолки
- Корпус кавомолки

**Правила безпечного використання**

- Кавомолки слід використовувати тільки за прямим призначенням, тобто для перемелювання кавових зерен. Забороняється перемелювати крупли, сіль, цукор тощо.
- Перед використанням пристрою уважно ознайомтеся з інструкцією.
- Перед включенням переконайтеся, що напруга в електричній мережі відповідає робочій напрузі пристрою.
- Ніколи не залишайте пристрій, включений в мережу, без нагляду.
- Завжди відключайте пристрій від мережі після використання, а також перед чистінням.
- Виймаючи вілку мережевого шнура з розетки, не тягніть за шнур, а тримайтеся за вілку.
- Не беріться за вілку мережевого шнура мокримй руками.
- Не дозволяйте дітям використовувати кавомолку в якості іграшки.
- Будьте особливо уважні, коли пристрій використовється поряд з дітьми або людьми з обмеженими можливостями.
- Цей пристрій не призначений для використання дітьми та людьми з обмеженими можливостями. У виняткових випадках особа, яка відповіає за безпеку, має дати відповідні і зрозумілі інструкції про безпечне використання пристрою і тієї небезпеки, яка може виникати при його неправильному використанні.

- Поліетиленові пакети, що використовуються в якості упаковки, можуть становити небезпеку для дітей. Щоб запобігти біді, тримайте упаковку подалі від немовлят і дітей. Пакет - не іграшка.
- Періодично перевіряйте стан ізоляції мережевого шнура.
- Забороняється використовувати пристрій при пошкодженні мережевої вілки або шнура, якщо він працює з перебоями, а також після його падіння. З усіх питань ремонту звертайтеся до авторизованого (уповноваженого) сервісного центру.
- Кавомолка призначена тільки для домашнього використання.

- Перед чистінням кавомолку слід відключити від мережі.
- Зніміть ємність для кави (2) і протріть внутрішню поверхню ємності (2) вологою тканиною, дотримуючись обережності при дотyku до гострих кромek ножів.
- Протріть корпус кавомолки вологою тканиною.
- Для видалення забруднень використовуйте м'які чистячі засоби, не користуйтеся металевими щітками й абразивними миючими засобами.
- Зберігайте кавомолку в сухому прохолодному місці, недоступному для дітей.

**Специфікація**  
Електроживлення: 220-240 В ~ 50 Гц  
Потужність: 180-220 Вт

**Перед використанням**

- Вийміть кавомолку з упаковки.
- Перед включенням переконайтеся, що напруга в електричній мережі відповідає робочій напрузі кавомолки.
- Зніміть кришку.
- Зніміть ємність для кави (2), повернувши її проти годинникової стрілки.
- Протріть ємність для кави (2), дотримуючись обережності при дотyku до гострих кромek ножів, кришку (1) і корпус (5) вологою тканиною, а потім витріть насухо.

**Рекомендації по використанню**

- Кавомолка призначена тільки для подрібнення кави в зернах.
- Забороняється подрібнювати продукти з високим вмістом олії (наприклад, арахіс) або занадто тверді (наприклад, рис).
- Встановіть ємність для кави (2) на корпус пристрою (5), поєднуючи виступи на корпусі з поглибленнями на ємності (2), поверніть ємність (2) за годинниковою стрілкою для фіксації.
- Наповніть ємність (2) кавовими зернами до максимальної позначки (MAX) (3).
- Місткість кавомолки - близько 60 грамів кавових зерен.
- Закрийте кришку (1).
- Вставте вілку мережевого шнура в розетку.
- Прийтримуючи кавомолку, утримуйте кнопку живлення (4), при необхідності процес подрібнення зерен кави можна зупинити в будь-який момент, відпустивши кнопку живлення (4).

#### ČESKÝ

**КАВОМЛЫНЕК**

**Зákladní součásti kávo­mýlnky**

- Víko kávo­mýlnky
- Nádo­ba na kávu
- Značka maxi­mální hladiny (MAX)
- klávesa zapnutí kávo­mýlnky
- Plášť kávo­mýlnky

**Bez­pe­č­nos­tní po­ky­ny**

- Kávo­mýlnek se smí pou­žívat pou­ze k účelu, ke kterému je určen, to zna­mená k mletí kávo­vých zrn. Nikdy nepoužívejte kávo­mýlnek k mletí krup, soli, cukru atd.
- Před prvním pou­žitím si pozorně přečtěte návod.
- Před zapo­jením do elektrické sítě přesvědčte se že na­pětí v síti od­po­vídá prvo­zinnému na­pětí spotřebiče.
- Nikdy nenechávejte připojený do sítě přístroj bez do­zoru.
- Vždy odpo­jujte přístroj od elektrické sítě po ukončení pou­žívání a před čištěním.
- Při vy­tahová­ní ze zá­svuky nikdy netahejte za síťový kabel, ale vždy jen za vidlici.
- Nedotýkejte se elektrické vidlice mok­rými rukama.
- Nedovolujte dětem aby si s kávo­mýlnkem hrály.
- Dbejte zvláštní opat­nos­tni při pou­ží­vání přístroje v blízkosti dětí a osob s omezenými tělesnými, smyslovými nebo mentálními schopnos­tními.
- Spotřebič by neměl pou­žívat děti a osoby se sní­ženými tělesnými, smyslovými nebo mentálními schop­nos­tními. Ve výjimečných případech osoba, od­poví­da­jící za jejich bez­pečí musí dát od­poví­da­jící po­ky­ny k bezpečnému pou­žití přístroje a pou­čit o nebezpečí vy­plynávajícím z nesprávného pou­žití.
- Igelitové pytle pou­žívané k ba­lení výrobku mohou být nebezpečné pro děti. Aby se zabránilo neštěstí, uklá­dejte obaly mimo dosah dětí. Obaly nejsou hračky.

- Pravidelně kontrolujte stav elektrické izolace síťového kabelu.
- Nikdy nepoužívejte přístroj z poško­zeným elektrickým kabelem nebo vidlicí, pokud správně nefunguje nebo spadl na zem. Pro eventuální opravy využijte pomoc autorizovaného servisního střediska.
- Kávo­mýlnek je určen pou­ze pro pou­žití v domácnosti.

**Před prvním použitím**

- Rozbalte kávo­mýlnek.
- Před zapo­jením do elektrické sítě přesvědčte se že na­pětí v síti od­po­vídá prvo­zinnému na­pětí spotřebiče.
- Sundejte víko.
- Sundejte nádobu na kávu (2) o­tá­čením proti směru hodinových ručiček.
- Otřete nádobu na kávu (2), víko (1) a plášť (5) vlhkým hadříkem a pak uťete do sucha. Dbejte opat­nos­tni když se dotýkáte ostrých hran no­žů.

**Praktické rady**

- Kávo­mýlnek je určen pou­ze k mletí kávo­vých zrn.
- Nikdy nemelte potraviny s vysokým obsahem oleje (například arašidy) nebo příliš tvrdé (například rýži).
- Nasaďte nádobu (2) na plášť přístroje (5) tak aby výstupky na pláště zapadly do výřezů v nádobě (2), otočte nádobu (2) ve směru hodinových ručiček pro fixaci.
- Naplněte nádobu (2) kávou do znač­ky (MAX) (3).
- Kapacita nádoby je přibližně 60 gramů kávo­vých zrn.
- Nasaďte víko (1).
- Zapojte vidlici síťového kabelu do zá­svuky.
- Přidr­žte kávo­mýlnek, stiskněte a držte klávesu zapnutí (4). Mletí kávy můžete kdykoli zastavit tím, že pus­títe tlačítko zapnutí (4).
- Při maxi­málním zaplnění nádoby (2) doporučujeme mletí kávy po dobu maxi­málně 30 vteřin. Mletí po delší dobu nevede k jemnějšímu roz­mletí, ale káva bude rychleji ztrácet aro­

**Poznámky:**

- Doporučujeme uschovávat kávu v těsně uzavíratelných nádobách nebo vakuumém balení, protože kyslík obsažený ve vzduchu má negati­vní vliv na kávové oleje a zhoršuje vnějš hotového nápoje.*
- Kávo­mýlnek může zůstávat v cho­du po dobu maximálně 30 vteřin s povinnou přestávkou na dobu nej­míň 2-3 minut.*

**Čištění a údržba**

- Před čištěním odpojte kávo­mýlnek od elektrické sítě.
- Sundejte nádobu na kávu (2) a utře­jte její vnitřní povrch vlhkým hadří­kem, přitom dbejte opat­nos­tni když se dotýkáte ostrých hran no­žů.
- Otřete plášť kávo­mýlnky vlhkým hadříkem.
- Pro odstranění znečištění používejte jemné mycí prostředky, nepoužívej­te kovové kartáče a abrazivní mycí prostředky.
- Neponořujte kávo­mýlnek do vody nebo do jiné tekutiny.
- Nedávejte kávo­mýlnek do myčky.
- Uschovávejte spotřebič v suchém a chladném místě mimo dosah dětí.

**Technické charakteristiky**  
Napájení: 220-240 V ~ 50 Hz  
Výkon: 180-220 W

*Výrobce si vyhrazuje právo změnit charakteristiky přístrojů bez předchozího upozornění*

**Životnost kávo­mýlnky je nejméně 5 let**

**Záruka**

Podrobné záruční podmínky poskytne prodejce přístroje. Při uplatňování nároků během záruční lhůty je třeba předložit doklad o zakoupení výrobku.

*Tento výrobek odpovídá požadavkům na elektromagnetickou kompatibilitu, stanoveným direktivou 89/336/EEC a předpisem 73/23/EEC Evropské komise o nízkona­pětových přístrojích.*